

АВТОНОМНИЙ IHBEPTOP ATLAS 3/5KW-24V



Зміни можуть вноситися без попереднього попередження!

WWW.ALTEK.UA

F FACEBOOK.COM/ALTEKTM

INSTAGRAM.COM/ALTEK.UA



3MICT

ПРО ДАНИЙ ПОСІБНИК	3
ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ	3
ВСТУП	4
ОГЛЯД ТОВАРУ	6
МОНТАЖ	7
ОПЕРАЦІЇ	17
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	43
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ	47
ДОДАТОК I: ОРІЄНТОВНА ТАБЛИЦЯ РЕЗЕРВНОГО ЧАСУ	49
	50
	50



ПРО ДАНИЙ ПОСІБНИК

Призначення

У цьому посібнику описано монтаж, установку, експлуатацію та усунення несправностей цього пристрою. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед установкою та експлуатацією. Зберігайте цей посібник для подальшого використання. Цей посібник містить інструкції з техніки безпеки та встановлення, а також інформацію про інструменти та електропроводку.

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей розділ містить важливі інструкції з техніки безпеки та експлуатації. Прочитайте та збережіть цей посібник для подальшого використання. 1. Перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції та попереджувальні позначення на пристрої, акумуляторах та у всих відповідних розділах цього посібника.

2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Щоб зменшити ризик отримання травм, заряджайте лише свинцево-кислотні акумуляторні батареї глибокого циклу. Інші типи акумуляторів можуть вибухнути, спричинивши тілесні ушкодження та травми.

3. Не розбирайте пристрій. Якщо потрібно обслуговування або ремонт, віднесіть його до кваліфікованого сервісного центру. Неправильний повторний монтаж може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

4. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, відключіть всі електроприлади, перш ніж починати будь-яке технічне обслуговування чи чищення. Вимкнення пристрою не зменшить цей ризик.

5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Тільки кваліфікований персонал може встановлювати цей пристрій з акумуляторами.

6. НІКОЛИ не заряджайте замерзлу батарею.

7. Для оптимальної роботи цього інвертора / зарядного пристрою, будь ласка, дотримуйтесь необхідних специфікацій, щоб вибрати відповідний розмір кабелю. Дуже важливо правильно експлуатувати цей інвертор.

8. Будьте дуже обережні, працюючи з металевими інструментами на батареях або навколо них. Існує потенційний ризик упустити інструмент що викличе коротке замикання, вибух батарей або інших електричних деталей.

9. Будь ласка, чітко дотримуйтесь процедури встановлення, якщо Ви хочете відключити клеми змінного або постійного струму. Для отримання детальної інформації зверніться до розділу Встановлення цього посібника.

10. Запобіжники є захистом від перенапруги для акумулятора.

11. ІНСТРУКЦІЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ - Цей інвертор слід підключити до постійної заземленої електропроводки. Обов'язково дотримуйтесь місцевих вимог та норм, щоб встановити цей інвертор.

12. Ніколи не змикайте вихід змінного струму та вхід постійного струму. НЕ підключайте до електромережі, коли коротке замикання на вході постійного струму. 13. Попередження! Обслуговувати цей пристрій можуть лише кваліфіковані спеціалісти. Якщо після наступної таблиці усунення несправностей помилки не зникають, надішліть цей інвертор назад місцевому дилеру або сервісному центру для технічного обслуговування.

ВСТУП

Це прилад, що поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою MPPT та зарядного пристрою для забезпечення безперебійного живлення побутової техніки з портативними розмірами. Його РК-дисплей пропонує настроювані користувачем та легкодоступні кнопки, такі як струм зарядки акумулятора, пріоритет змінного / сонячного зарядного пристрою та прийнятна вхідна напруга на основі різних застосувань.

Особливості

- ◊ Чистий синусоїдальний інвертор
- Вбудований контролер сонячного заряду МРРТ

◊ Настроюваний діапазон вхідної напруги для побутової техніки та персональних комп'ютерів за допомогою налаштування РК-дисплея.

◊ Настроюваний струм заряджання акумулятора на основі додатків за допомогою налаштування РК-дисплея. Налаштований пріоритет змінного / сонячного зарядного пристрою за допомогою налаштування РК-дисплею. Сумісний з напругою мережі або потужністю генератора.

- ◊ Автоматичний перезапуск під час відновлення змінного струму.
- 👌 Захист від перевантаження / перегріву / короткого замикання.
- ◊ Конструкція зарядного пристрою для оптимізованої роботи акумуляторів.
- ◊ Функція холодного запуску.



Основна архітектура системи

На наступному малюнку показано основне застосування цього інвертора. Він також включає наступні пристрої, які мають повноцінну працюючу систему: Генератор або мережа.

ФЕМ модулі.

Зверніться до свого диллера щодо інших можливих системних архітектур залежно від ваших вимог.

Цей інвертор може живити всі види побутової техніки в домашніх або офісних умовах, включаючи електроприлади типу лампи, вентилятор, холодильник та кондиціонер.



Малюнок 1 Гібридна система живлення

ОГЛЯД ТОВАРУ



- 3. Індикатор зарядки
- 4. Індикатор несправності
- 5. Функціональні кнопки
- 6. Вимикач увімкнення /
- вимкнення живлення
- 7. Вхід змінного струму
- 8. Вихід змінного струму

- 11. Вимикач
- 12. Порт зв'язку RS232
- 13. Паралельний кабель зв'язку
- (лише для паралельної моделі)
- 14. Кабель спільного струму
- (лише для паралельної моделі)



монтаж

Розпакування та огляд

Перед установкою, будь ласка, огляньте пристрій. Переконайтеся, що всередині упаковки нічого не пошкоджено, Ви повинні були отримати такі елементи всередині упаковки:

- ◊ Інвертор х 1
- ◊ Посібник користувача х 1
- ◊ Кабель зв'язку х 1
- ◊ CD компакт-диск із програмним забезпеченням х 1

Підготовка

Перш ніж підключати всі кабелі, зніміть нижню кришку, знявши два гвинти, як пок азано нижче.



Монтаж блоку

Перш ніж вибирати, де встановлювати прилад, враховуйте наступні моменти:

◊ Не встановлюйте інвертор на легкозаймисті будівельні матеріали. Встановіть на тверду поверхню.

◊ Встановіть цей інвертор на рівні очей, щоб РК-дисплей був в легкому доступі для перевірки.

◊ Температура навколишнього середовища повинна бути від 0 ° С до 55 ° С, щоб забезпечити оптимальну роботу.

◊ Рекомендоване монтажне положення ,вертикальне розміщення на стіні.

◊ Обов'язково тримайте інші предмети та поверхні, як показано на правій схемі, щоб гарантувати достатнє розсіювання тепла та мати достатньо місця для виведення проводів.

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ МОНТАЖУ НА БЕТОНІ ТА ІНШІЙ НЕГОРЮЧІЙ ПОВЕРХНІ.





Встановіть пристрій, закрутивши три гвинти. Рекомендується використовувати гвинти M4 або M5.



Підключення акумулятора

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для забезпечення безпеки та дотримання вимог регулювання вимагається встановити окремий захист від перенапруги постійного струму або відключити пристрій між акумулятором та інвертором. У деяких програмах може не вимагатись відключення пристрою, проте все одно вимагається встановити захист від перенапруги. Будь ласка, зверніться до пункту типової сили струму в таблиці нижче щоб підібрати необхідний розмір запобіжника або вимикача.



УВАГА! Вся проводка повинна виконуватися кваліфікованим персоналом. Для безпеки системи та

ефективної роботи дуже важливо використовувати відповідний кабель для підключення акумулятора. Щоб зменшити ризик травмування, використовуйте рекомендований розмір кабелю та клеми, як показано нижче.



Рекомендований розмір кабелю акумулятора та терміналу

	Типо-	Ємність	Desuin	Кільц	Значення			
Модель	вий струм	акуму- лятора	розмір дроту	дроту Кабель мм²	Розміри		крутного	
			HP 1		Д (мм)	Д (мм)	моменту	
21/14/	100A	KW 100A 10	100AH	1*4AWG	22	6.4	33.2	2 211.
3KVV			200AH	2*8AWG	14	6.4	29.2	2~ 3 ⊓M
	200A		200411	1*1/0AWG	60	8.4	49.7	0 1011.
JVNC		200AH	2*4AWG	44	8.4	49.7	8~ 10 HM	

Будь ласка, виконайте кроки нижче для встановлення підключення акумулятора: 1. Зберіть кільцеву клемму акумулятора на основі рекомендованого кабелю акумулятора та розміру клеми.

2. Підключіть усі акумуляторні батареї, як потрібно. Рекомендується підключати акумулятор ємністю не менше 100 Ah для моделі 3KW та не менше 200Ah для моделі 5KW.

3. Вставте кільцеву клему кабелю акумулятора в роз'єм акумулятора інвертора та переконайтеся, що болти затягнуті з моментом 2-3 Нм. Переконайтеся, що полярність як акумулятора, так і інвертора правильно підключена, а кільцеві клеми щільно прикручені до клем акумулятора.



попередження:

Небезпека удару

Встановлення слід виконувати обережно через послідовно високу напругу акумулятора.

ОБЕРЕЖНО!

Не розміщуйте нічого між плоскою частиною клеми інвертора та кільцевою клемою. В іншому випадку може статися перегрів.



ОБЕРЕЖНО!

Не застосовуйте антиоксидантну речовину на клемах до того, як клеми будуть щільно підключені.

ОБЕРЕЖНО!

Перед виконанням остаточного підключення постійного струму або закриття вимикача / роз'єднувача постійного струму переконайтеся, що позитивний (+) повинен бути підключений до позитивного (+), а негативний (-) - до мінусового (-).



Вхід / вихід змінного струму змінного струму

ОБЕРЕЖНО!



Перед підключенням до джерела живлення змінного струму встановіть окремий вимикач змінного струму між інвертором та джерелом живлення змінного струму. Це забезпечить надійне відключення інвертора під час технічного обслуговування та повну захист від перенапруги вхідного струму. Рекомендована характеристика вимикача змінного струму - 30А для 3KW, 50A для 5KW.

ОБЕРЕЖНО!

Є два клемники з маркуванням "IN" та "OUT". Будь ласка, НЕ підключайте вхідні та вихідні роз'єми неправильно.

УВАГА!

Вся проводка повинна виконуватися кваліфікованим персоналом.



УВАГА!

Для безпеки системи та ефективної роботи дуже важливо використовувати відповідний кабель для підключення змінного струму. Щоб зменшити ризик травмування, використовуйте рекомендований розмір кабелю, як показано нижче.

Рекомендовані вимоги до кабелів для проводів змінного струму

Модель	Датчик	Значення крутного моменту		
3KW	12 AWG	1.2~ 1.6 Нм		
5KW	8 AWG	1.4~ 1.6 Нм		

1. Будь ласка, виконайте наступні кроки для реалізації підключення змінного струму до входу / виходу:

2. Перш ніж підключати вхід / вихід змінного струму, переконайтеся, що спочатку відкрили захисник або роз'єднувач постійного струму.

3. Зніміть ізоляцію приблизно на 10 мм для шести провідників. І скоротити фазу L і нульовий провідник N 3 мм.

4. Вставте вхідні дроти змінного струму відповідно до полярностей, вказаних на клемній колодці, і затягніть гвинти клем. Обов'язково підключіть захисний провідник РЕ (___) першим.

🖢 →Земля (жовто-зелений)

↓ L→фаза (коричневий або чорний)

N→нуль (голубий)





УВАГА:

Переконайтеся, що джерело змінного струму відключено, перш ніж намагатися підключити його до пристрою.

5. Потім вставте вихідні дроти змінного струму відповідно до полярностей, вказаних на клемній колодці, і затягніть гвинти клем. Обов'язково підключіть захисний провідник РЕ (()) першим.

上 →земля (жовто-зелений)

L→фаза (коричневий або чорний)

N→нуль (голубий)





6. Переконайтесь, що дроти надійно підключені.

УВАГА:

Важливо

Обов'язково підключайте дроти змінного струму з правильною полярністю. Якщо дроти L і N підключити навпаки, це може призвести до короткого замикання мережі, коли ці інвертори працюють паралельно. УВАГА:



Для перезапуску таких приладів, як кондиціонер, потрібно щонайменше 2–3 хвилини, оскільки потрібно мати достатньо часу, щоб збалансувати холодоагент у контурах. Якщо через короткий час виникає дефіцит електроенергії, який відновлюється, це може спричинити пошкодження підключених приладів. Щоб запобігти такому пошкодженню, будь ласка, перед установкою перевірте виробника кондиціонера, чи він оснащений функцією затримки часу. В іншому випадку цей інвертор спричинить несправність перевантаження та відключить вихід для захисту вашого приладу, але іноді все одно спричиняє внутрішню шкоду кондиціонера.

Підключення ФЕМ

УВАГА:

Перед підключенням до ФЕМ-модулів, будь ласка, встановіть окремо вимикач постійного струму між інвертором та ФЕМ.



УВАГА:

Вся проводка повинна виконуватися кваліфікованим персоналом.

УВАГА:

Для безпеки системи та ефективної роботи дуже важливо використовувати відповідний кабель для підключення фотомодуля. Щоб зменшити ризик травмування, використовуйте рекомендований розмір кабелю, як показано нижче.

Модель	Ампераж	Розмір кабелю	Крутний момент
ЗКW з MPPT	40A	10 AWG	1.2~1.6 Нм
ЗКШ з ШИМ	50A	8 AWG	1.3~1.6 Нм
5KW з MPPT	80A	6 AWG	1.4~1.6 Нм
5КW з ШИМ	50A	8 AWG	1.3~1.6 Нм

Вибір модуля ФЕМ:

1. При виборі належних фотоелектричних модулів, будь ласка, враховуйте наступні параметри:

2. Напруга розімкнутого ланцюга (Voc) ФЕМ-модулів не перевищує макс. напругу розімкнутого ланцюга PV інвертора.

3. Напруга розімкнутого ланцюга (Voc) фотоелектричних модулів повинна бути вищою, ніж хв. напруга акумулятора.

Режим сонячної зарядки (тип МРРТ)				
Модель інвертора	3KW	5KW		
Макс. напруга розімкнутого ланцюга ФЕМ	100B	145B		
Діапазон напруги ФЕМ МРРТ	30~80B	30~115B		
Режим сонячної зарядки (тип Ш	ИМ)			
Модель інвертору	3KW 5KW			
Макс. напруга розімкнутого ланцюга ФЕМ	75B			
Діапазон роботи напруги	30~40B			

Будь ласка, виконайте наступні кроки для реалізації підключення ФЕМ-модуля: 1. Зніміть ізоляцю приблизно на 10 мм для позитивних і негативних провідників. 2. Перевірте правильність полярності з'єднувального кабелю від ФЕМ-модулів та вхідних роз'ємів РV. Потім підключіть позитивний полюс (+) з'єднувального кабелю до позитивного полюса (+) вхідного роз'єму РV. Підключіть мінусовий полюс (-) з'єднувального кабелю до мінусового полюса (-) вхідного роз'єму РV.









Переконайтесь, що дроти надійно підключені.

підсумок

Після підключення всіх проводів поверніть нижню кришку назад, закрутивши два гвинти, як показано нижче.

Комунікація

Будь ласка, використовуйте кабель зв'язку, що додається, для підключення до інвертора та ПК. Вставте компакт-диск у комп'ютер та дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб встановити програмне забезпечення для моніторингу. Для детальної роботи програмного забезпечення перегляньте посібник користувача програмного забезпечення всередині компакт-диска.

Сигнал сухого контакту (Dry contact)

На задній панелі є один сухий контакт (ЗА / 250В). Коли програму 38 встановлено як «вимкнути», її можна використовувати для подачі сигналу на зовнішній пристрій, коли напруга акумулятора досягає попереджувального рівня.



Коли програму 38 встановлено як "увімкнути", і пристрій працює в режимі батареї, його можна використовувати для спрацьовування заземлюючої коробки для з'єднання нейтралі та заземлення виходу змінного струму.

Коли програму 38 встановлено як "вимкнути" (налаштування за замовчуванням):

				Dry cont	act порт:
Статус	Положення				
				NC & C	NO & C
Жив- лення вимк.	Пристрій ві	имкнено, а на в ленн:	Закритий	Відкритий	
	Вихід живиться від мережі.			Закритий	Відкритий
Жив- лення ввімк.	Програма 01 встановлена як Службова програма виться від акумуля- тора або сонячної панелі Програма 01 встанов- люється спочатку як батарей або ФЕМ	Програма 01 встановлена як Службова програма	Напруга АКБ < Низька попереджувальна напруга постійного струму	Відкритий	Закритий
			Напруга акумулятора> Встановлене значен- ня в Програмі 13 або зарядка акумулятора досягає плаваючого рівня	Закритий	Відкритий
		Програма	Напруга акумулятора <Встановлене значен- ня в програмі 12	Відкритий	Закритий
		Напруга акумулятора> Встановлене значен- ня в Програмі 13 або зарядка акумулятора досягає плаваючого рівня	Закритий	Відкритий	



Коли програму 38 встановлено як "увімкнути":

		Dry conta	act порт:		
Статус	Статус Положення				
		NC & C	NO & C		
Жив- лення вимк.	Пристрій вимкнено.	Закритий	Відкритий		
Жив- лення ввімк.	Вихід живиться від акумулятора або ФЕМ	Відкритий	Закритий		

ОПЕРАЦІЇ

Живлення ввімк/вимкн.



Після належного встановлення пристрою та належного підключення акумуляторів просто натисніть кнопку увімкнення / вимкнення (розташовану на корпусу), щоб увімкнути пристрій.

Панель управління та дисплея

Панель керування та дисплея, показана на таблиці нижче, знаходиться на передній панелі інвертора. Він включає три індикатори, чотири функціональні клавіші та РК-дисплей, що вказує на робочий стан та інформацію про вхідну / вихідну потужність.



LED індикація

LED індика [.]	гор	Повідомлення		
	Do-o uuŭ	горить	Вихід живиться від мережі в лінійному режимі.	
- 	зелении	блимає	Вихід живиться від акумулятора або ФЕМ	
	D = = =	горить	Акумулятор повністю заряджений.	
- СПС	зелении	блимає	Акумулятор заряджається.	
Α ΕΛΙΙΙΤ		горить	Помилка в інверторі.	
<u>/!\</u> FAULI	червонии	блимає	Несправність в інверторі.	



Функціональні кнопки

Кнопка	Опис
ESC	Для виходу з режиму налаштування
UP	Щоб перейти до попереднього вибору
DOWN	Щоб перейти до наступного вибору
ENTER	Для підтвердження вибору в режимі налаштування або переходу в
	режим налаштування

LCD позначки дисплею



Позначка	Опис функції					
Инфомація про дже	Инфомація про джерело вхідних данних					
	Індикація вхід змінного струму.					
	Індикація вхід ФЕМ					
	Вказуєна вхідну напругу, вхідну частоту, напругу ФЕМ, напругу акумулятора та струм зарядного пристрою					
Програма конфігура	Програма конфігурації та інформація про несправності					
88	Індикація програми налаштування.					

Позначка		Опис функції				
	Індикація кодів попер едження та несправності					
<u>88</u>	увага: 88 блимає	Увага : блимає з кодом попередження.				
	Помилка:	ить з кодом несправності				
Вихідна інформація	я					
OUTPUTBATTLOAD	Вказує на вихідну напругу, вихідну частоту, відсоток навантаження, навантаження у ватах та струм розряду .					
Інформація про аку	умулятор					
CHARGING	Показує рівень заряду акумул в режимі заряду батареї та ста	ятора на 0 - 24%, 25 - 49%, 50 - 74% і 75 - 100% ін зарядки в лінійному режимі.				
У режимі змінного	струму він відображатиме стату	с зарядки акумулятора.				
Статус	Напруга акумулятора	LCD дисплей				
Режим	<2В/комірка	4 смуги будуть блимати по черзі.				
постійного	2 ~ 2.083В /комірка Нижня панель буде включена, а інші три смуги блиматимуть по черзі					
струму / Режим	2.083 ~ 2.167В/комірка	.083 ~ 2.167В/комірка Дві смуги внизу будуть включені, а інші дві смуги будуть блимати по черзі.				
постійної напруги	 2.167 В/комірка Нижні три смуги будуть включені, а верхня смуга буде блимати. 					
Плаваю чий режим. Батареї повністю заряджені. 4смуги будуть включені .						



У режимі батареї дисплей відображатиме ємність акумулятора.						
Відсоток навантаж	ення	Напр	уга акумулятора		LCD	дисплей
		< 1.7	17В/комірка		ſ,	
		1.717	В/комірка ~ 1.8В/ком	ірка		
Навантаження >5	50%	1.8 ~	1.883В/комірка			
		> 1.88	33 В/комірка			
		< 1.8	17В/комірка		ſ,	
		1.817	В/комірка ~ 1.9В/ком	ірка		
50%> Наван таже	ення > 20%	1.9 ~ 1.983В/комірка				
		> 1.983 В/комірка				
		< 1.867В/комірка			L)	
		1.867В/комірка ~ 1.95В/комірка				
Навантаження < :	20%	1.95 ~ 2.033В/комірка				
		> 2.033				
Інформація навантаження						
OVERLOAD	Вказує на перенавантаження .					
	Вказує на рівень навантаження на 0 -24%, 25 -49%, 50 -74% і 75 -100%.				i 75 -100%.	
M 7100%	0%~2 49	%	25%~ 49%	50%~7	4%	75%~100%
25%	7		1	7		V

Інформація про режим роботи			
0	Вказує, що пристрій підключено до електромережі.		
	Вказує, що пристрій підключається до фотоелектричної панелі.		
BYPASS	Вказує, що навантаження подається від мережі.		
X	Показує, що схема зарядного пристрою працює.		
	Показує, що схема інвертора постійного / змінного струму працює.		
Беззвучний режим			
	Вказує, що сигналізація блоку відключена.		

LCD налаштування

Після натискання та утримування кнопки ENTER протягом 3 секунд пристрій переходить в режим налаштування. Натисніть кнопку "ВГОРУ" або "ВНИЗ", щоб вибрати програми налаштування. А потім натисніть кнопку "ENTER", щоб підтвердити вибір, або кнопку ESC для виходу.



Налаштування програм:

Програма	Опис	Вибір варіанту	
00	Вихід з режиму налаштування	^{Вихід}	
	Пріоритет вихідного джерела: Налаштування пріоритету навантаження джерела живлення	Спочатку сонячна	Сонячна енергія забезпечує живл ення навантажень. Якщо сонячної енергії недостатньо для живлення всіх підключених навантажень, енергія батареї буде живити навантаження одночасно. Програма забезпечує живлення навантажень лише тоді, коли відбувається якась одна умова: - Сонячна енергія недоступна - Напруга акумулятора падає до попереджувальної напруги низького рівня або до точки налаштування в програмі 12.
01		Спочатку програма за замовчуванням ОоІШЕІ	Напруга з мереж і забезпечить живлення навантажень в першу чергу. Сонячна енергія та енергія акумулятора забезпечуватимуть живлення навантажень лише тоді, коли живлення в мережі відсутнє.
		SBU npiopirer	Сонячна енергія забезпечує живлення навантажень в першу чергу. Якщо сонячної енергії недостатньо для живлення всіх підключених навантажень, енергія батареї буде подавати живлення до навантажень одночасно. Програма забезпечує живлення навантажень лише тоді, коли напруга акумулятора падає або до попередж увальної напруги низького рівня, або до точки налаштування в програмі 12.

		Доступні опції в моде	лі 3 KW :
		10A	20A
		·DI 50	N2 20.
		30A	40A
		·NF 50	02 40*
		0	
		50A	60А (за замовчуванням)
		Ug 50°	UÇ 60'
		70A	80A
		02 10.	02 00.
			06 80.
		90A	100A
		02 904	- 00i SO
		<u> </u>	
	Максимальний струм	Доступні опції в моде	лі 5 KW:
	налаштування загального	10A	20A
02	струму зарядки для	U2 10 ·	NŠ 50.
02	зарядних пристроїв.	304	404
	(Макс. с трум зарядки =	02 70.	02 110.
	струм зарядки + сонячна енергія)	<u>nc 30.</u>	
		50A	60А (за замовчуванням)
		02 504	02 604
			00 00
		70A	80A
		02 JU.	UG 80.
		000	1004
		υ <u>ς</u> <u>ΑΩ.</u>	UC 100.
		110A	120А (Тільки для 5 КШ з МРРТ)
		02 104	02
		130А (Тільки для	
		5KW 3 MPPT)	
		182 130*	IJĊ, Ч□^



03	Діапазон вхідної напруги змінного струму	Побутова техніка (за замовчуванням) ОЗ ЯРЦ UPS ОЗ ЦР5	Якщо вибрано, допустимий діапазон вхідної напруги змінного струму буде в межах 90 -280 В змінного струму. Якщо вибрано, допустимий діапазон вхідної напруги змінного струму буде в межах 170 -280 В змінного струму.
04	Увімкнення / вимкнення режиму енергозбереження	Вимкнути режим збереження (за замовчуванням) ОЧ 585 Увімкнути режим збереження ОЧ <u>560</u>	Якщо його вимкнути, незалежно від того, чи підключене навантаження та є низьким або високим, стан увімкнення / вимкнення виходу інвертора не впливає. Увімкнути режим збереження. Якщо увімкнено, вихід інвертора буде вимкнено, коли підключене навантаження, досить низьке або не виявлено взагалі.
05	Тип акумуляторної батареї	АGМ (за замовчуванням) О <u>С</u> <u>АС</u> визначено користувачем О <u>С</u> <u>USE</u>	Кислотні DS_FLB Якщо вибрано "User-Defined", у програмах 26, 27 та 29 можна встановити напругу заряду акумулятора та низьку напругу відключення постійного струму.
06	Автоматичний перезапуск при перевантаженні	Переза вантажте програму (за замовчуванням)	Увімкніть перезапуск
07	Автоматичний перезапуск при перевищенні температури	Перезавантажте програму (за замовчуванням)	Увімкніть перезапуск

		220B	230В (за замовчуванням)
08		<u>.025 §0 </u>	0 <u>8 330,</u>
08	вихідна напруга	240B	
		0 <u>8 240°</u>	
		50Гц (за	60гц
09	Вихідна частота	замовчуванням)	09 60.
		09_50.	0
		2A	10A
	Максимальний струм зарядки в стаціонарній мережі	85%	lol IOR
		20A	30А (за замовчуванням)
11		<u> 805</u>	° _308_
		40A	50A
		1 <u>08</u>	l <u>a sor</u>
		60A	
		1 <u>0</u> 608	





	Повернення точки напруги до	28.5B	29B
13	режиму батареї при виборі "Пріоритет SBU" або "Сонячна енергія" в програмі 01.	I <u>∂_288</u> 5×	1 <u>3</u> _ <u>7</u> 0,
16	Пріоритет джерела зарядного пристрою: Налаштування пріоритету джерела зарядного пристрою	Якщо цей інвертор пра Fault, джерело зарядног запрограмувати, як пока Спочатку Сонячна енергія Спочатку мережа Спочатку мережа Спочатку мережа	цює в режимі Line, Standby або о пристрою можна зано нижче: Сонячна енергія буде заряджати акумулятор в першу чергу. Мережа заряджає акумулят ор лише тоді, коли сонячна енергія недоступна. Мережа зарядить акумулятор в першу чергу. Сонячна енергія буде заряджати акумулятор лише тоді, коли мережеве живлення відсутнє.
		Сонячне та живлення від мережі	Сонячна енергія та стаціонарна мережа будуть одночасно заряджати акумулятор.
		Тільки сонячна	Сонячна енергія буде єдиним
		енергія	джерелом зарядного пристрою,
		16_0S0_	незалежно від того, чи є мережа доступною чи ні.
		Якщо цей і нвертор пра	цює в режимі батареї або
		енергозбереження, заряджати акумулятор може лише	
		сонячна енергія. Сонячн	на енергія зарядить акумулятор,
		якщо він доступний.	
18	Управління сигналізацією	Сигналізація ввімк. (за замовчуванням)	Сигналізація вимкнена



19	Автоматичне повернення до екрана за замовчуванням	Повернення до екрана (за замовчуванням) ISESP В ССР Залиша ється на	Якщо цей інвертор працює в режимі батареї або енергозбереження, заряджати акумулятор може лише сонячна енергія. Сонячна енергія зарядить акумулятор, якщо він буде доступним. Якщо вибрано, екран дисплея
		^{екрані} 19ЕР	залишатиметься на попередніїх показниках, доки користувач остаточно переключиться.
20	Управління підсвічуванням	Увімкнено підсвічування 20 <u>LON</u>	Вимкнено підсвічування
22	Звуковий сигнал, коли першоджерело перервано	Звукова сигналізація увімкнена 22 <u>RON</u>	Звукова сигналізація вимкнена
23	Обхід перевантаження: Якщо увімкнено, пристрій перейде в лінійний режим, якщо в режимі батареї відбувається перевантаження.	Обхід перенавантаження вимкнено 23	Обхід перенавантаження вимкнено
25	Запис коду помилки	Увімкнути запис 25 <u>FEN</u>	вимкнути запис 25 Fd5
26	Об'ємна зарядна напруга	налаштування за замовч С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	уванням : 28.2 В ВАТТ ВАТТ но за замовчуванням, цю увати. Діапазон налаштування 9,2 В для моделі 24 В. Приріст новить 0,1 В.

27		налаштування за замовчув	занням: 27.0 В ВАТТ О У
	Плаваюча зарядна напруга	Якщо в програмі 5 вибран програму можна налаштуї становить від 24,0 В до 29, кожного натискання стано	о за замовчуванням, цю вати. Діапазон налаштування 2 В для моделі 24 В, Приріст рвить 0,1 В.
		налаштування за замовчує	занням: 21.0 В
29	Низька напруга відключення постійного струму	Якщо в програмі 5 вибран програму можна налашту становить від 20,0 В до 24, кожного натискання стано відключення постійного с встановленого значення навантаження підключено	о за замовчуванням, цю зати. Діапазон налаштування 0 В для моделі 24 В, Приріст овить 0,1 В. Низька напруга груму буде зафіксована до незалежно від того, який відсоток о.
31	Баланс сонячної енергії: Якщо увімкнено, вхідна потужність сонця автоматично регулюється відповідно до підключеної потужності навантаження. (Доступно лише для 5 кВА моделі)	Увімкнути баланс сонячної енергії (за замовчуванням): Э	Якщо вибрано, вхідна сонячна енергія, потужність буде автоматично регулюватися відповідно до наступної формули: Макс. вхідна сонячна потужність = Макс. заряд акумулятора + підключена потужність навантаження
		Вимкнути баланс сонячної енергії : Э <u>Ј</u> ББ <u></u>	Якщо вибрано, вхідна потужність сонячної батареї буде такою ж до макс. заряд акумулятора незалежно від того, скільки навантажень підключено. Макс. потужність заряду акумулятора буде зал ежати від струму налаштування в програмі 02. (Макс. сонячна потужність = Макс. потужність зарядки акумулятора)



		Автоматично (за замовчуванням): Эда <u>RUL</u>	Якщо вибрано, інвертор автоматично визначить час зарядки.
32	Об'ємний заряд, час	5 хв Э <u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u>	Діапазон налаштування становить від 5 хв до 900 хв. Приріст кожного кліку становить 5 хв.
		3 <u>¢_900</u> _	
		Якщо в програмі 05 вибран налаштувати власноруч.	но " USE ", цю програму можна
		Увімкнення вирівнювання заряду	Вимкнення вирівнювання заряду (за замовчуванням)
33	Вирівнювання акумулятора		3 <u>3 Ed5</u>
		Якщо в програмі 05 вибра	но "Визначено користувачем",
		цю програму можна налац	лтувати.
		Налаштування за замовчу	занням: 29,2 В. Діапазон
		налаштування становить в	ад 24 В ~ 29,2 В. Приріст
34	Напруга вирівнювання	кожного натискання стано	вить 0, 1
	акумуллтора	<u>в. Е́ </u>	<u>~585</u>
35	Вирівнюючий заряд, час	60 хв (за замовчуванням)	Діапазон налаштування становить від 5 хв до 900 хв. Приріст кожного кліку становить
		3 <u>5 60</u>	5 xB.
36	Вирівнюючий заряд, очікування	120 хв (за замовчуванням)	Діапазон налаштування становить від 5 хв до 900 хв. Приріст кожного кліку становить 5 хв.
		<u> 150 </u>	

37	Інтервал вирівнювання	30 днів (за замовчуванням)	Діапазон налаштування становить від 0 до 90 днів. Збільшення кожного кліку становить один день.	
		3 <u>) 309</u>		
		У вімкнути	Вимкнути Эранс	
	Вирівнювання активується негайно	3 <u>8 REU</u>	2 <u>2 Hos</u>	
		Якщо в програмі 33 увімкнено функцію вирівнювання, цю		
39		програму можна налаштуе	зати. Якщо в цій програмі	
		вибрано "Увімкнути", це оз	вначає, що потрібно негайно	
		активувати вирівнювання	заряду акумулятора, і на	
		РК-екрані з'явиться зобр	аження <i>"</i> Е Ч ". Якщо вибрано	
		"Вимкнути", це скасує функцію вирівнювання, поки не		
		настане наступний час акт	ивації вирівнювання на основі	
		програми 37. У цей час, "	- П ине відображатиметься на	
		РК-дисплеї.		

Налаштування дисплею

Інформація на РК-дисплеї буде по черзі перемикатися, натискаючи клавішу "ВГОРУ" або "ВНИЗ". Інформація, яку можна вибрати, перемикається, як показано нижче: вхідна напруга, вхідна частота, напруга ФЕМ(PV), струм зарядки МРРТ, потужність зарядки МРРТ, напруга акумулятора, вихідна напруга, вихідна частота, відсоток навантаження, навантаження в А, навантаження в ватах, струм розряду постійного струму.



Вибір інформації	LCD дисплей
Вхідна напруга / Вихідна напруга (Екран за замовчуванням)	Вхідна напруга = 230В, вихідна напруга = 230В
Вхідна частота	
Напруга ФЕМ(PV)	
МРРТ Зарядний струм	Струм ≥ 10А










Опис робочого режиму

Режим роботи	Опис	РК - дисплей
Режим очікування / Енергозбереження Примітка: * Режим очікування: інвертор ще не ввімкнений, але в цей час інвертор може заряджати акумулятор без виходу змінного струму. * Режим енергозбереження: якщо ввімкнено, вихід інвертора буде вимкнено, коли підключене н авантаження досить низьке або зовсім не виявлено.	Пристрій не Забезпечує вихід, але він все одно може заряджат и акумулятори.	Зарядка за допомогою мережі та ФЕМ Симпанис Зарядка з мережі Симпанис Зарядка від ФЕМ Зарядка від ФЕМ Заряду не має
Режим несправності Примітка: * Режим несправності: Помилки спричине ні внутрішньою помилкою ланцюга або зовнішніми причинами, такими як перегрівання, коротке замикання на виході, тощо.	Фотоелектрична енергія та мережа можуть заряджати акумулятори.	Зарядка за допомогою мережі та ФЕМ Соналозина Зарядка від ФЕМ Сналозина Заряду не має

Режим лінії	Пристрій забезпечить вихідну потужність від мережі. Він також зарядить акумулятор у лінійному режимі .	Зарядка від ФЕМ Зарядка за допомогою мережі
Режим батареї	Пристрій забезпечить вихідну потужність від акумулятора та ФЕМ.	Живлення від акумулятора та ФЕМ



Коди несправності

Код	Опис події	Зображення
01	Вентилятор блокується, коли інвертор вимкнений.	0
02	Надмірна температура	-50
03	Напруга акумулятора занадто висока	03-
04	Напруга акумулятора занадто низька	04
05	Вихідне коротке замикання або надмірна температура визначається внутрішніми компонентами перетворювача.	05-
06	Вихідна напруга ненормальна. (Для моделі 1 КW / 2 КW / 3 КW) Вихідна напруга занадто висока. (Для моделі 4 КW / 5 KW)	.06,-
07	Перенавантаження	<u>[</u>]_
08	Напруга шини занадто висока	.08,-
09	Помилка плавного запуску шини	<u> </u>
11	Помилка головного реле	<u> </u>
51	Наддструм або сплеск напруги	5
52	Напруга шини занадто низька	52,-
53	Помилка плавного пуску інвертора	53-
55	Напруга постійного струму на виході змінного струму	<u> </u>
56	З'єднання акумулятора відкрито	<u>56</u>
57	Помилка датчика струму	5]_
58	Вихідна напруга занадто низька	(58)-

Індикатор попередження

Код попередження	Попереджувальна подія	Звукова сигналізація	Значок блимає
01	Вентилятор заблокований, коли інвертор увімкнено.	Звуковий сигнал тричі щосекунди	[0]▲
03	Акумулятор перезаряджений	Звуковий сигнал раз на секунду	<u></u>
04	Низький заряд батареї	Звуковий сигнал раз на секунду	ŪY≜
07	Перевантаження	Звуковий сигнал один раз на 0,5 секунди	
10	Зниження вихідної потужності	Звуковий сигнал двічі кожні З секунди	<u>[10]</u> ▲
12	Сонячний заряд зупиняється через низький заряд акумулятора.		<u>[</u> 12]≜
13	Сонячний заряд зупиняється через високу напругу ФЕМ .		Į∃≜
14	Сонячний заряд зупиня ється через перевантаження.		[ામ]ઢ
69	Вирівнювання акумулятора		[E9] ^a

Вирівнювання акумуляторних батарей

У контролер заряду додана функція вирівнювання. Це зменшує накопичення негативних хімічних ефектів, таких як розшарування, стан, коли концентрація кислоти внизу батареї більша, ніж у верхній. Вирівнювання також допомагає видалити кристали сульфату, які могли накопичитися на пластинах. Якщо не зупиняти цей стан, який називається сульфатуванням, зменшиться загальна ємність акумулятора. Тому рекомендується періодично вирівнювати заряд акумулятора.



Як застосувати функцію вирівнювання

Спочатку потрібно ввімкнути функцію вирівнювання заряду акумулятора в програмі налаштування РК-дисплея 33, тоді Ви можете застосувати цю функцію на пристрої одним із таких способів:

1. Встановлення інтервалу вирівнювання в програмі 37.

2. Активне вирівнювання негайно в програмі 39.

Коли застосовувати вирівнювання

У плаваючому ступені, коли настає інтервал вирівнювання налаштування (цикл вирівнювання заряду акумулятора), або вирівнювання активоване негайно, контролер почне входити в етап вирівнювання.



Час вирівнюваня та очікування

На етапі вирівнювання контролер подаватиме живлення, щоб максимально зарядити акумулятор, поки напруга акумулятора не підніметься до напруги вирівнювання батареї. Потім застосовується регулювання постійної напруги для підтримки напруги акумулятора на напрузі вирівнювання батареї. Акумулятор залишатиметься на стадії вирівнювання, поки не настане встановлений час вирівнювання заряду.



Однак на етапі вирівнювання, коли час вирівнювання акумулятора закінчився, а напруга акумулятора не піднімається до точки напруги вирівнювання акумулятора, контролер заряду продовжить час вирівнювання батареї, поки напруга батареї не досягне напруги вирівнювання батареї. Якщо напруга акумулятора все ще нижча за напругу вирівнювання акумулятора, коли закінчилося налаштування часу вирівнювання акумулятора, контролер заряду зупинить вирівнювання та повернеться на поплавковий рівень.





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 1. Технічні характеристики режиму мережа

МОДЕЛЬ ІНВЕРТОРА	3 KW	5 KW	
Форма вхідної напруги	Синусоїдальний (мережа або генератор)		
Номінальна вхідна напруга	2	30B	
Вілключення по низькому рівню напруги	170B±	7B (UPS)	
	90B±7В (Поб	іутова техніка)	
Вкл. після відключення	180B±	7B (UPS);	
по низъкому рівню напруги	100B±7В (По	бутова техніка)	
Відключення по високому рівню напруги	280	B ± 7B	
Вкл. після відключення по високому рівню напруги	270	B±7B	
Максимальна вхідна напруга	3	DOB	
змінного струму			
Номінальна вхідна частота	50Гц / 60Гц (Автоматичне виявлення)		
Відключення по низькому рівню частоти	40±1Гц		
Вкл.після відключенняпо низькому рівню частоти	42±1Гц		
Відключення по високому рівню частоти	65±1Гц		
Вкл.після відключення по високому рівню частоти	63±1Гц		
Вихідний захист від короткого	Мережа: автомат	ичний вимикач	
замикання	Режим батареї: е	лектронні схеми	
Ефективність (мережа)	>95% (Номінальне навантаж	ення R, акумулятор повністю	
	заряджений)		
Час перемикання	10мс (UPS);		
	20мс (Побутова техніка)		
Зниження вихідної потужності:	Output Power		
Коли вхідна напруга змінного струму	Dated Deves		
падає до 95 В або 170 В залежно від	hated Power		
моделі, вихідна потужність буде	50% Power		
зменшена.			
	90V 170V 280V Input Voltage		

Таблиця 2. Технічні характеристики режиму інвертора

Модель інвертора	3 KW	5 KW	
Номінальна вихідна потужність	3KW /2.4 кВт	5KW /4кВт	
Форма сигналу вихідної напруги	Чиста синусоїда		
Вихідна напруга	2306	3±5%	
Вих ідна частота	50Hz 0	or 60Hz	
Пікова ефективність	9	0%	
Захист від перевантаження	5с@≥150% навантаження; 10	0с@110%~150% навантаження	
Пікова потужність	2 * номінальна потужні	сть протягом 5 секунд	
Номінальна вхідна напруга постійного струму	24B		
Напруга холодного пуску	23.	OB	
Попередження про низьку напругу постійного струму			
@ навантаження <20%	22.0B		
@ навантаження ≥ 20%	21.4B		
Попередження про повернення після низької напруги постійного струму @ навантаження < 20%	23.0B		
@ навантаження ≥ 20%	22.	4B	
Відк лючення через низьку напругу постійного струму @ навантаження < 20%	21.0B		
@ навантаження ≥ 20%	20.	4B	
Відновлення за високою напругою DC	29B	29B	
Відключення по високій напрузі DC	30B	30B	
Споживання енергії без навантаження	<75Вт <130Вт		
Режим збереження споживання енергії	<35BT <50BT		



Таблиця 3. Технічні характеристики режиму зарядки

Режим зарядки від мережі				
Модель інвер	тора	3 KW 5 KW		
Зарядний стр	ум (UPS)		304	
@ Номінальн	а вхідна напруга			
Об'ємна	Кислотні АКБ		29.2	
зарядна	АЖМ / Гелеві		28.2	
напруга	АКБ		20.2	
Плаваюча зар	ядна напруга		27B	
Захист від пер	резарядки	30B	30B	
Алгоритм зар	ядки	3	-кроки	
Крива зарядк	И	Battery Voltage, per cell Charging Current, Voltage 2.23Vec (2.33Ved) 2.23Vec TO T1 = 10° T0, minimum l0min, maximum l0m		

Режим сонячної зарядки (тип МРРТ)			
Модель інвертору	3 KW	5 KW	
Номінальна потужність	1000 Вт	2000 Вт	
Максимальний струм зарядки	40A	80A	
Ефективність	94.0% макс.		
Макс. напруга розімкнутого ланцюга ФЕМ	100 B	145B	
Діапазон напруги ФЕМ МРРТ	30~80 B	30~115B	
Точність напруги акумулятора	+/-0.3%		
Точність ФЕМ напруги	+/-2B		
Алгоритм зарядки	3-кроки		
Спільна зарядка від мережі та ФЕМ			
Макс. струм зарядки	100A	140 A	
Зарядний струм за замовчуванням	60 A		

Режим сонячної зарядки (тип ШИМ)				
Модель інвертора	3 KW	5 KW		
Номінальна потужність	1200	Зт		
Максимальний струм	504			
зарядки				
Ефективність	98.0%	макс.		
Макс. Напруга				
розімкнутого ланцюга	75	B		
ΦΕΜ				
Діапазон робочої	30B ~ 40 B			
напруги				
Точність напруги	±/-0 3%			
акумулятора	0, 2, 0			
Точність напруги ФЕМ	+/-	- 2B		
Алгоритм зарядки	3-кроки			
Спільна зарядка від мережі та ФЕМ				
Макс. Струм зарядки	110A			
Зарядний струм за	<0A			
замовчуванням	00A			



Таблиця 4. Загальні технічні характеристики

Модель інвертора	3 KW		5 KW	
Тип контроллера	МРРТ	ШИМ	MPPT	ШИМ
Сертифікація	CE			
Діапазон робочих				
температур				
Температура зберігання	-15°C~ 60°C			
Відносна вологість	5% до 95% Відносна вологість (без конденсації)			
Габаритні розміри, мм	100x272x385 180x310x475			0x475
Вага, кг	7.5	7.0	12.5 1	1.5

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	LCD/LED/ Сигнал	Пояснення / Можлива причина	Що робити
Пристрій автоматично вимикається під час запуску.	РК-дисплеї / світлодіоди та зумер будуть активовані протягом 3 секунд, а потім повністю вимкнуться.	Занадто низька напруга акумулятора (<1,91 В / комірку)	 Повторно зарядити акумулятор. Замініть акумулятор.
Відсутня реакція після увімкнення	Жодної індикації.	1. Напруга акумулятора занадт о низька. (<1,4 В / комірку) 2. Полярність акумулятора підключена неправильно.	 Перевірте, чи акумулятори та проводка добре /правильно підключені. Повторно зарядити акумулятор. Замініть акумулятор.
Мережа підключена , але пристрій працює в режимі батареї.	Вхідна напруга відображається як 0 на РК -дисплеї, а зелений індикатор блимає	Спрацьовує захист вводу	Перевірте, чи спрацював вимикач змінного струму, і чи правильно підключена проводка змінного струму.
	Зелений світлодіод блимає.	Недостатня якість змінного струму. (мережа або генератор)	 Перевірте, чи дроти змінного струму відповідають характеристикам. Перевірте, чи працює генератор (якщо він застосовується), чи правильно встановлено діапазон вхідної напруги. (UPS /Побутов а техніка)
	Зелений світлодіод блимає.	Встановіть "Solar First " як пріоритет вихідного джерела.	Спочатку змініть пріоритет вихідного джерела на Utility(мережа).

Проблема	LCD/LED/ Сигнал	Пояснення / Можлива причина	Що робити
Коли пристрій увімкнено, внутрішнє реле неодноразово вмикається та вимикається.	РК-дисплей і світлодіоди блимають	Акумулятор від'єднано.	Перевірте, чи правильно підключені дроти акумулятора.
	Код помилки 07	Помилка перевантаження. Інвертор перевантажений на 110% і час закінчився.	Зменште п ідключене навантаження, вимкнувши деяке обладнання.
	Код помилки 05	Коротке замикання на виході.	Перевірте, чи правильно підключена електропроводка, або усуньте ненормальне навантаження.
Звуковий сигнал подає безперервний звуковий сигнал, а червоний світлодіод горить.	Код помилки 02	Внутрішня температура компонента інвертора перевищу є 100 °C.	Перевірте, чи не заблокований потік повітря в пристрої, або температура навколишнього середовища занадто висока.
	Код помилки 03	Акумулятор перезаряджений.	Зверніться до сервісного центру
		Напруга акумулятора занадто висока.	Перевірте, чи від повідають батареї вимогам, та їх кількість підключених до інвертора.
	Код помилки 01	Несправність вентилятора	Замініть вентилятор.
	Код помилки 06/58	Напруга інвертора нижче ніж 190 В змінного струму або вище 260 В змінного струму	 3меншіть підключене навантаження. Зверніться до сервісного центру
	Код помилки 08/09/53/57	Помилка внутрішніх компонентів.	Зверніться до сервісного цент
	Код помилки 51	Наддструм або сплеск	Перезапустіть пристр ій, якщо
	Код помилки 52	Напруга шини занадто низька.	помилка повториться,
	Код помилки 55	Вихідна напруга незбалансована .	зверниъся до сервісного центру.
	Код помилки 56	Акумулятор погано підключений або запобіжник згорів.	Якщо акумулятор підключений добре, зверніться до сервісного цент



ДОДАТОК І: ОРІЄНТОВНА ТАБЛИЦЯ РЕЗЕРВНОГО ЧАСУ

Модель	Навантаження(Вт)	Васкир час @24В 100Ач (хв)	Васкир час @24В 200Ач (хв)
	300	449	1100
	600	222	525
	900	124	303
	1200	95	227
21/1/4	1500	68	164
SKVA	1800	56	126
	2100	48	108
	2400	35	94
	2700	31	74
	3000	28	67
Модель	Навантаження(Вт)	Backup час @24B 200Ач (хв)	Backup час @24B 400Ач (хв)
Модель	Навантаження(Вт) 500	Васкир час @24В 200Ач (хв) 613	Васкир час @24В 400Ач (хв) 1288
Модель	Навантаження(Вт) 500 1000	Васкир час @24В 200Ач (хв) 613 268	Васкир час @24В 400Ач (хв) 1288 613
Модель	Навантаження(Вт) 500 1000 1500	Васкир час @24В 200Ач (хв) 613 268 158	Васкир час @24В 400Ач (хв) 1288 613 402
Модель	Навантаження(Вт) 500 1000 1500 2000	Васкир час @24В 200Ач (хв) 613 268 158 111	Васкир час @24В 400Ач (хв) 1288 613 402 271
Модель	Навантаження(Вт) 500 1000 1500 2000 2500	Васкир час @24В 200Ач (хв) 613 268 158 111 90	Васкир час @24В 400Ач (хв) 1288 613 402 271 215
Модель 5КVА	Навантаження(Вт) 500 1000 1500 2000 2500 3000	Васкир час @24В 200Ач (хв) 613 268 158 111 90 76	Васкир час @24В 400Ач (хв) 1288 613 402 271 215 182
Модель 5КVА	Навантаження(Вт) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500	Васкир час @24В 200Ач (хв) 613 268 158 111 90 76 65	Васкир час @24В 400Ач (хв) 1288 613 402 271 215 182 141
Модель 5КVА	Навантаження(Вт) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000	Васкир час @24В 200Ач (хв) 613 268 158 111 90 76 65 50	Васкир час @24В 400Ач (хв) 1288 613 402 271 215 182 141 112
Модель 5KVA	Навантаження(Вт) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500	Васкир час @24В 200Ач (хв) 613 268 158 111 90 76 65 50 44	Васкир час @24В 400Ач (хв) 1288 613 402 271 215 182 141 112 100

Примітка: Час переходу на резервного живлення залежить від якості акумулятора, його віку та типу акумулятора.

Технічні характеристики батарей можуть відрізнятися в залежності від виробників.

ДОДАТОК II: ПОСІБНИК З ПАРАЛЕЛЬНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ 1. ВСТУП

Цей інвертор можна використовувати паралельно з двома різними режимами роботи.

1. Паралельна робота в одній фазі до 6 блоків.

2. Максимально дев'ять блоків працюють разом для підтримки трифазного обладнання. Чотири блоки підтримують максимум одну фазу.

Увага: Якщо цей пристрій постачається в комплекті з спільним струмовим кабе-



лем та паралельним кабелем, цей інвертор за замовчуванням підтримує паралельну роботу. Ви можете пропустити розділ 3, якщо ні, придбайте кабель для паралельного підключення та встановіть цей пристрій, дотримуючись інструкцій.

2. ЗМІСТ КОМПЛЕКТУ

Паралельно в комплекті Ви знайдете такі елементи в упаковці:



3. МОНТАЖ КАРТИ

Крок 1: Вийміть захисну кришку, відкрутивши два гвинти.





Крок 2: Від'єднайте кабель і зніміть захисну кришку.



Крок 3: Підключіть кабелі до паралельної плати та вставте плату назад у пристрій, закріпивши два гвинти.



4. МОНТАЖ ІНВЕРТОРА

При встановленні декількох інверторів, будь ласка, дотримуйтесь дистанції як в таблиці нижче (візьмемо 4 одиниці як приклад).



Увага: Для належної циркуляції повітря для розсіювання тепла слід забезпечити зазор приблизно 20 см в сторону і приблизно. 50 см., вище і нижче пристрою. Обов'язково встановлюйте кожен пристрій на одному рівні.

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРОВОДКИ

Увага! Переконайтеся, що довжина всіх кабелів для акумуляторів однакова. В іншому випадку між інвертором та акумулятором виникатиме різниця напруги, через яку, паралельні інвертори не працюватимуть. Потрібно з'єднати кабелі кожного інвертора між собою. Візьмемо для прикладу, кабелі акумулятора: Вам потрібно використовувати роз'єм або шину як з'єднання, щоб з'єднати кабелі акумулятора разом, а потім підключити до клеми акумулятора. Розмір кабелю, який використовується від з'єднання до акумулятора, повинен перевищувати розмір кабелю в один раз. "Х" означає кількість паралельно підключених інверторів.

Щодо кабелів введення та виведення змінного струму, будь ласка, також дотримуйтесь того самого принципу.



Увага! Будь ласка, встановіть вимикач в положеня вимкнуто на стороні акумулятора та змінного струму. Це забезпечить надійне відключення інвертора під час технічного обслуговування та повну захист від перенапруги акумулятора або входу змінного струму. Рекомендоване місце встановлення вимикачів показано на малюнках 5-1 та 5-2.



Якщо Ви хочете використовувати лише один вимикач з боку батареї для всієї системи, номінал вимикача повинен бути X кратним за струм 1 одиниці. "X" означає кількість паралельно підключених інверторів.

Рекомендована специфікація вимикача вхідного змінного струму для однієї фази:

Модель	2 штук	3 штук	4 штук	5 штук	б штук
3KW	60A	90A	120A	150A	180A
5KW	100A	150A	200A	250A	300A

Примітка1: Крім того, Ви можете використовувати вимикач 30А (50А на 5КVА) лише для 1 одиниці, і кожен інвертор має вимикач на вході змінного струму. Примітка2: Що стосується трифазної системи, Ви можете використовувати 4-полюсний вимикач, номінальна сила струму фази, яка має максимальну одиницю. Або Ви можете дотримуватися пропозиції примітки 1.

Рекомендована ємність акумулятора

Кількість інверторів підкл.,паралельно	2	3	4	5	6
3KW	200А/г	300 А/г	400 А/г	500 А/г	600 А/г
5KW	400 А/г	600 А/г	800 А/г	1000 А/г	1200 А/г



УВАГА! Будьте уважні, що всі інвертори будуть мати одинакові акумулятори. В іншому випадку інвертори переходять в режим несправності.

5-1. Паралельна робота в одній фазі

Паралельно два інвертори: Підключення живлення







Три інвертора паралельно:

Підключення живлення





Чотири інвертора паралельно

Підключення живлення







П'ять інверторів паралельно

Підключення живлення



З'єднання



Шість інверторів паралельно

Підключення живлення



З'єднання



5-2. Підтримка 3-фазного обладнання

По два інвертори в кожній фазі:

Підключення живлення







Чотири інвертори в одній фазі і один інвертор для двох інших фаз:



	षु	1		P2	P3
≡≡≡≣≣≣≣	=====	=====	======		

Примітка. Вибір 4 інверторів на будь-якій фазі залежить від запиту замовника. P1: L1-фаза, P2: L2-фаза, P3: L3-фаза.

З'єднання



Три інвертори в одній фазі, два інвертори в другій фазі і один інвертор для третьої фази:

Підключення живлення



З'єднання



Три інвертори в одній фазі і лише один інвертор для двох фаз:

Підключення живлення



З'єднання





Два інвертори в дві фази і лише один інвертор для одієї фази:

Підключення живлення





Два інвертори в одній фазі і лише один інвертор для решти фаз: Підключення живлення







По одному інверторі у кожній фазі:

Підключення живлення



З'єднання



попередження:

Не підключайте струмовідвідний кабель між інверторами, які знаходяться в різних фазах. В іншому випадку це може пошкодити інвертори.

6. ПІД'ЄДНАННЯ ФЕМ

Будь ласка, зверніться до інструкції користувача, до окремого блоку для підключення ФЕМ.

попередження:

Кожен інвертор повинен підключатися до фотомодулів окремо.

7. НАЛАШТУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ РК-ДИСПЛЕЯ

Програми налаштування:

Програма	Опис	Вибір варіанту		
28	Режим змінного струму * Цей параметр доступний лише тоді, коли інвертор перебуває в режимі очікування.	Одиночний: 28 <u>очтрит</u> Паралель 28 <u>РАL</u> Фаза 1: 28 <u>ЭР 1</u> Фаза 2: 28 <u>ЭР2</u> Фаза 3: 20 <u>очтрит</u>	 Якщо пристрої використовуються паралельно з однофазними, будь ласка, виберіть " PAL" у програмі 28. Для підтримки трифазного обладнання потрібно мати принаймні 3 інвертори або максимум 6 інверторів. Потрібно мати принаймні один інвертор у кожній фазі або до чотирьох інверторів в одній фазі. Будь ласка, зверніться до пункту 5-2 для отримання детальної інформації. Будь ласка, виберіть "З Р1" у програмі 28 для інверторів, підключених до фази 1, "ЗР2" у програмі 28 для інверторів, підключених до фази 2, та "З Р3" у програмі 28 для інверторів, підключених до фази 3. Обов'язково підключіть кабель спільного струму до блоків, які знаходяться на одній фазі. НЕ підключайте кабель спільного струму між блоками на різних фазах. 	
30	Стан ФЕМ (Застосовується лише для налаштування "Сонячний спочатку" у програмі 1: Пріоритет вихідного джерела)	один інвертор Эропе	Крім того, функція енергозбереження буде автоматично вимкнена. Якщо вибрано "ОΝЕ", доки один з інверторів був підключений до ФЕМ-модулів і вхід РV є нормальним, паралельна або трифазна система буде продовжувати працювати згідно з правилом "first solar". Наприклад, два блоки підключені паралельно і встановлюють "SOL" у пріоритеті вихідного джерела. Якщо один з двох блоків підключений до фотоелектричних модулів, і вхід РV є нормальним, паралельна система буде забезпечувати живлення навантаженням від сонячної енергії або батареї. Я кщо їх обох недостатньо, система забезпечить живлення навантажень від стаціонарної мережі.	



		Якщо вибрано "ALL", паралельна або 3-фазна система буде продовжувати працювати згілно з правидом "сонячна
	Всі інвертори : ЭО <u>ЯЦ</u>	енергія спочатку" лиш е тоді, коли всі інвертори підключені до ФЕМ-модулів. Наприклад, два блоки підключені паралельно і встановлюють " SOL" у пріоритеті вихідного джерела. Вибираючи " ALL" у програмі 30, необхідно, щоб усі інвертори були під'єднані до ФЕМ-модулів, а вхід PV звич айний, щоб система могла забезпечувати живлення навантаженнями від сонячної енергії та батареї. В іншому випадку система буде забезпечувати живлення навантажень віл стаціонарної мережі

Відображення коду несправності:

Код	Причина несправності	Зображення
60	Захист зворотного зв'язку	60_
71	Помилка програмного забезпечення	Ĵ.
72	Помилка розподілу струму	
80	Несправність виходу CAN	80,
81	Втрата хосту	
82	Втрата синхронізації	<u>[</u> 29]
83	Виявлена різна напруга аккумуляторів	83
84	Вхідна напруга та частота змінного струму виявляються різними	<u> </u>
85	Дисбаланс вихідного змінного струму	85
86	Налаштування режиму змінного струму відрізняється	86

8. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Паралельно в одній фазі

Крок 1: Перед введенням в експлуатацію перевірте наступні вимоги:

Правильне підключення кабелю.

Переконайтеся, що всі вимикачі лінійних проводів з боку навантаження розімкнуті, а кожен нейтральний провід кожного блоку з'єднаний між собою.

Крок 2: Увімкніть кожен пристрій та встановіть "PAL" у програмі налаштування PK-дисплея 28 кожного приладу. А потім вимкніть усі блоки.

Крок 3: Увімкніть кожен пристрій.



ПРИМІТКА: Головний і інший модулі визначаються випадковим чином.

Крок 4: Увімкніть усі вимикачі змінного струму лінійних проводів на вході змінного струму. Краще, щоб усі інвертори одночасно підключалися до стаціонарної мережі. Якщо ні, то на інверторах наступного порядку відобразиться несправність 82. Однак ці інвертори автоматично перезапуститься. Якщо виявлять підключення змінного струму, вони працюватимуть нормально.





Крок 5: Якщо більше немає повідомлення про несправність, паралельна система повністю встановлена та готова до роботи.

Крок 6: Будь ласка, увімкніть усі вимикачі на стороні навантаження. Ця система почне подавати живлення на навантаження.

Підтримка трифазного обладнання

Крок 1: Перед введенням в експлуатацію перевірте наступні вимоги: Правильне підключення кабелю.

Переконайтеся, що всі вимикачі лінійних проводів з боку навантаження розімкнуті, а кожен нейтральний провід кожного блоку з'єднаний між собою.

Крок 2: Увімкніть усі пристрої та послідовно налаштуйте програму РК-28 як Р1, Р2 та Р3. А потім вимкніть усі блоки.

Примітка: Під час налаштування програми РК дисплею необхідно вимкнути перемикач. В іншому випадку налаштування не можна запрограмувати.

Крок 3: Увімкніть усі блоки послідовно.



Крок 4: Увімкніть усі вимикачі змінного струму лінійних проводів на вході змінного струму. Якщо виявлено підключення змінного струму і три фази відповідають налаштуванням пристрою, вони працюватимуть нормально. В іншому випадку піктограма змінного струму S буде блимати, і вони не працюватимуть у лінійному режимі.



Крок 5: Якщо більше немає сигналізації про несправність, система для підтримки 3-фазного обладнання повністю встановлена.

Крок 6: Будь ласка, увімкніть усі вимикачі на стороні навантаження. Ця система почне подавати живлення на навантаження.

Примітка 1: Щоб уникнути перевантаження, перед включенням вимикачів на стороні навантаження краще спочатку запустити всю систему.

Примітка 2: Час передачі для цієї операції існує. Переривання живлення може трапитися у критично важливих пристроїв, які не можуть витримати час передачі.

9. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Ситуація			
Код по- милки	Опис несправності	Рішення	
60	Виникнення струму зворотного зв'язку в інверторі.	 Перезапустіть інвертор. Перевірте, кабелі L / N на правильність підключення у всіх інверторах. Для паралельної системи в одній фазі переко- найтеся, що спільний доступ підключено до всіх інверторів. Для підтримки трифазної системи переконай- тесь, що спільні кабелі підключені до інверторів в одній і тій же фазі та відключені в інверторах у різних фазах. Якщо проблема залишається, зв'яжіться зі своїм установником. 	
71	Версія програмно- го забезпечення кожного інвертора неоднакова.	 Оновіть всі прошивки інвертора до тієї ж версії. Перевірте версію кожного інвертора за допомогою налаштувань РК-дисплея та переко- найтеся, що версії однакові. Якщо ні, зв'яжіться зі своїм диллером. Після оновлення, якщо проблема все ще за- лишається, зв'яжіться зі своїм установником. 	



Ситуація			
Код по- милки	Опис несправності	Рішення	
72	Вихідний струм кожного інвертора різний.	 Перевірте, чи правильно підключені спільні кабелі, і перезапустіть інвертор. Якщо проблема залишається, зв'яжіться зі своїм установником. 	
80	CAN, втрата данних	1. Перевірте, чи добре підключені комунікаційні	
81	Втрата данних хосту	кабелі, та перезапустіть інвертор.	
82	Втрата синхронізації	2. якщо проолема залишається, зв'яжнься зі своїм установником.	
83	Напруга акумулято- ра кожного інверто- ра неоднакова.	 Переконайтеся, що всі інвертори мають однакові групи акумуляторів. Зніміть усі навантаження та від'єднайте вхід змінного струму та вхід ФЕМ. Потім перевірте напругу акумулятора всіх інверторів. Якщо значення всіх інверторів близькі, перевірте, чи всі кабелі акумулятора однакової довжини та одного типу. В іншому випадку, будь ласка, зв'яжіться зі своїм установником, щоб надати налаштування для калібрування напруги акумулятора. Якщо проблема все ще залишається, зв'яжіться зі своїм установником. 	
84	Вхідна напруга та частота змінного струму виявляються різними.	 Перевірте з'єднання електропроводки та перезапустіть інвертор. Переконайтесь, що мережа запускається одночасно. Якщо між мережею та інверторами встановлені вимикачі, будь ласка, переконай- тесь, що всі вимикачі можуть одночасно вмика- ти вхід змінного струму. Якщо проблема залишається, зв'яжіться зі своїм установником. 	

Ситуація		
Код по- милки	Опис несправності	Рішення
85	Розбалансованість вихідного змінного струму	 Перезапустіть інвертор. Вимкніть деякі надмірні навантаження та перевірте інформацію про навантаження з РК дисплеїв інверторів. Якщо значення відрізняються, перевірте, чи вхідні та вихідні кабелі змінного струму однакової довжини та типу. Якщо проблема залишається, зв'яжіться зі своїм установником.
86	Налаштування режи- му змінного струму різне.	 Вимкніть інвертор і перевірте налаштування РК-дисплея в програмі 28. Для паралельної системи в одній фазі переко- найтеся, що в програмі 28 не встановлено 3P1, 3P2 або 3P3. Для оновлення трифазної системи переко- найтеся, що в програмі 28 не встановлено "PAL". Якщо проблема залишається, зв'яжіться зі своїм установником.



ДЛЯ НОТАТОК

ГОЛОВНИЙ ОФІС «ALTEK» Україна, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 31д (067) 711 71 71 / info@altek.ua / www.altek.ua

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «АLTEK» Україна, м. Дніпро, вул. Журналістів, 9 (068) 140 20 20 / support@altek.ua